


SISTEMA DE ALARMA PERSONAL ANTIAGRESIONES Y LUZ LED DE SEGURIDAD



1. Llavero
2. Altavoz sirena
3. Clavija de alarma y correa
4. Botón on/off del LED
5. Luz LED

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones siguientes antes de utilizar su dispositivo para asegurarse de que lo usa correctamente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Este dispositivo se ha diseñado con la máxima atención en la seguridad. Sin embargo, si se usa inadecuadamente, puede causar daños materiales o lesiones personales. Para usar de manera segura su nuevo dispositivo, siga estas indicaciones:

1. Inspeccione regularmente el dispositivo y las pilas por si tuviera algún desperfecto o hubiera residuos de las pilas.
2. Si el dispositivo se ha dañado, deje de utilizarlo inmediatamente.
3. Asegúrese de que la clavija de la alarma y la correa están firmemente fijadas en el dispositivo.

ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN JUGUETE. MANTENGA TODAS LAS PIEZAS LEJOS DE LOS NIÑOS.

Información importante previa al uso:

1. El dispositivo solo puede usarse según la función prevista expuesta en las instrucciones.
2. No sumerja el dispositivo en el agua. No lo exponga a líquidos, humos o vapor.
3. No utilice el dispositivo en ambientes húmedos o con temperaturas muy altas.

Guía de uso:

Luz LED

1. Presione el botón On/Off del LED para activar/desactivar la luz LED.



Activar la sirena de alarma

1. Tire de la clavija naranja de alarma y de la correa para activarla.
2. Vuelva a colocar la clavija de alarma en el lateral del dispositivo para desconectar la alarma.



La alarma continuará sonando hasta que se coloque la clavija en su sitio.

Consejo: Enganche el llavero a bolsas, carteras o chaquetas para tener un acceso fácil.

Especificaciones técnicas:

Medidas del producto	90mm x 70mm x 30mm
Peso del producto	75g
¿Incluye pilas?	Sí
¿Tipo de pilas que usa?	3 pilas tipo AG13/LR44